

Internet-Aufbauanleitung

Ansitzkanzel Typ A,B,D

Wichtiger Hinweis:

Der Untergrund muß eben und tragfähig sein. Beachten Sie bei der Wahl des Standortes und beim Aufbau die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften. Das **eiderheim** übernimmt nur eine Garantie für das Produkt bei bestimmungsmäßiger Verwendung.

1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.

Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1 St. Fußboden
- 2 St. Seitenteile (mit Schrägschnitten)
- 1 St. Türseite
- 1 St. Rückseite
- 1 St. Dach
- 1 Btl. Schraubenbeipack
- 2 St. Flachrundschaube M 8 x 90*
- 2 St. Flachrundschaube M 8 x 120*
- 2 St. Flachrundschaube M 8 x 100*

*Flachrundschaube DIN 603 mit Scheibe und Flügelmutter



Benötigtes Werkzeug
Hammer

2. Das Paket öffnen und das untere Element (Fußboden) heraus nehmen. Die Transporthölzer von den Querriegeln abschlagen. Die "Gewindeschützer" entfernen.



3. **Achtung:** Auf dem Bodenrahmen ist an der **Türseite** ein Stehbolzen nicht vorhanden.

Rückwand (kürzestes Element) auf dem Bodenrahmen in die Stehbolzen stellen und verschrauben. Seitenteil (zur Rückwand angeschrägt) ebenso, wie Rückwand montieren. Schrauben **M 8x100** für die Verbindung der Wände verwenden. Bohrungen sind bequem durch die Lukenöffnungen zu erreichen.



Besonders vorteilhaft zeichnet sich diese Montageart auf hohen Untergestellen aus

4. Nachdem die vier Seitenteile aufgestellt sind, wird das Dach aufgelegt. Der Dachrahmen passt genau auf die Seitenteile. Auch hier können die Schrauben, durch die Lukenöffnungen, in die Bohrungen im Dach gesteckt werden, um es mit den Seitenteile zu verschrauben.

Zur Türseite wird das Dach mit **M 8 x 90** und zur Rückseite mit **M 8 x 120** verschraubt.




Achtung: Unbedingt darauf achten, das die Schweißbahn zur abfallenden Seite überlappt.



Die Sitzhöhe kann durch einfaches umdrehen der beigelegten Sitzbank verändert werden.



5. Die nun fertig montierte Ansitzkanzel nochmals **auf festen Sitz aller Schrauben, Anteile und sicheren Stand prüfen.**



LANDESVerein
FÜR INNERE MISSION IN
SCHLESWIG-HOLSTEIN
eiderheim

Wohn- und Werkstätten für behinderte Menschen
24220 Flintbek • Tel. 04347 / 907-0 • Fax 907-260 • www.eiderheim.de