



Beachten Sie auch die vielen anderen Produkte aus unserem umfangreichen Sortiment.

Vielleicht wollen Sie hoch hinaus ? Zum Beispiel: Unsere Anlegeleiter, mit einer Sitzhöhe von **3,60m**.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder [www.eiderheim.de](http://www.eiderheim.de)



**DER LANDESVEREIN**  
FÜR MENSCHEN MIT MENSCHEN



## EIDERHEIM

WOHN- UND WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN  
AN DER BAHN 100 - 24220 FLINTBEK  
TEL.: 04347 / 907-241 - FAX: 04347 / 907-260  
[www.eiderheim.de](http://www.eiderheim.de)

# Aufbauanleitung Ansitzleiter mit Innenaufstieg



## Wichtiger Hinweis:

Der Untergrund muß eben und tragfähig sein. Beachten Sie bei der Wahl des Standortes und beim Aufbau die Bestimmungen der Berufsgenossenschaften. Das Eiderheim übernimmt keine Garantie, wenn das Produkt nicht bestimmungsgemäß verwendet wird.

### 1. Überprüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit.

#### benötigtes Werkzeug:

- 1 Hammer
- 1 Schraubendreher  
Torx Gr. T-20

#### Schrauben:

- 2 Stck. M8 x 100 \*
- 4 Stck. M8 x 110 \*
- 8 Stck. M8 x 120 \*
- 2 Stck. M8 x 130 \*
- 2 Stck. M8 x 140 \*
- 4 Stck. Spax 4 x 60
- 4 Stck. Ringschraube  
50 x16

\* Flachrundschraube DIN 603  
mit Scheibe und Flügelmutter

#### Aufbauzubehör:

- 1 Stck. Leiterelement
- 1 Stck. Sitzbrett mit  
Rückenlehne
- 1 Stck. Stehplattform
- 4 Stck. Erdnägeln
- 2 Stck. "Holz 2"
- 2 Stck. "Holz 4"
- 2 Stck. "Holz 3"
- 1 Stck. Gewehrauflage
- 1 Stck. Montagebeutel

Montage der Einzelteile  
siehe Rückseite



2. Leiter aufrichten, Vorder- und Hinterteil auseinanderziehen. Querriegel herunterklappen und mit dem Vorderteil verschrauben. (M8 x 110)



3. Ringschrauben in die Holme drehen und die Erdnägeln durch die Ösen in die Erde schlagen.  
**Leiter auf sicheren Stand prüfen !**



4. Holz 2 mit den beiden Hauptholmen verschrauben.



### 5. Stehplattform 5 montieren.



Stehplattform einsetzen...



...im vorderen Teil verschrauben...



...Plattform nach hinten drücken und hochklappen...



...die hintere Verschraubung montieren.

6. Holz 3 mit Leiterholm und Holz 2 verschrauben.



7. Holz 4 mit Leiterholm verschrauben.



8. Sitzbrett mit Rückenlehne montieren.



Sitzbank einsetzen...



...Rückenlehne nach oben klappen...



...mit Holz 2 verschrauben...



...und das Sitzbrett am Rückenteil einhängen.

9. Gewehrauflage einsetzen.



Nach dem Besteigen der Leiter kann die Gewehrauflage aus der Halterung entnommen werden. Je nach Sitzposition kann die Entfernung zum Schützen stufenlos eingestellt werden. Ein Verkanten der Auflage verhindert ein Verrutschen.



**Wichtig:** Um Unfälle zu vermeiden muss vor dem Besteigen der Leiter folgendes sichergestellt sein:  
Alle Schrauben und Anbauteile auf festen, sicheren Sitz überprüfen.  
Die Leiter muss mit den Erdnägeln gesichert sein.  
Die Stehplattform muss hochgeklappt sein.  
Das Sitzbrett muss an der Rückenlehne eingehängt sein.  
Die Gewehrauflage muss in ihrer Ausgangsposition liegen.

Das Eiderheimteam wünscht viel Jagdglück und verbleibt mit einem

## Waidmannsheil